

この度の震災により亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様、そのご家族様に対しまして心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

この度の震災は弊社におきましても、予想を大きく上回るもので、より安全に心がけていきたいと考えております。また、ユーザー様にもより安全にご使用していただくために、以下のことをもう一度ご確認お願い致します。

もう一度ご確認下さい！！

設置場所の床面の状態をご確認下さい。

…カーペットや絨毯の上に設置した場合、突っ張り強度が弱くなる恐れがあります。

設置した製品が前屈^{かが}みになっていませんか？

…前屈みになっている場合は、同梱の調整板等を使用して前側を高くし、後ろぎみに設置してください。

突っ張りアジャスターが緩んでいませんか？

…地震の後や大量に収納物を出し入れした後は緩んでいる場合がありますので、再度、しっかりと締めなおしてください。
また、年に数回定期的にアジャスターを確認して下さい。

突っ張りアジャスターはできるだけ後ろ側の穴へ取り付けて下さい。

…後ろの方が突っ張り強度が強くなります。

L金具の取り付けはしていますか？

…L金具で壁に固定すると、より強度が出ます。



株式会社 すえ木工

岡山県津山市八出244-1 TEL0868-23-4481